

POURQUOI LA MAR

Notre volonté est d'augmenter la pérennité de notre planète et de l'humanité et de toujours lutter contre le gaspillage alimentaire et la pollution des déchets plastiques à usage unique.



Notre engagement éco-responsable

Nous concentrons nos efforts sur la création d'un avenir durable.

- nos produits réutilisables remplacent le plastique à usage unique qui nuit à la nature et à la faune.
- nous créons des designs innovants fabriqués à partir d'une matière issue de sources durables : la matière ECO +.
 - nous minimisons l'utilisation des ressources et réduisons, réutilisons et recyclons 90% de nos déchets dans notre processus de fabrication.
 - D'ici 2025, nous nous engageons à éliminer les emballages plastiques à usage unique en utilisant des alternatives en matériau compostable.

Construire notre avenir et protéger la planète ensemble jour après jour.



QUE TUPPERWARE®

4 SOYEZ ÉCO-RESPONSABLE

18 SERVICE

24 CONSERVATION DES ALIMENTS 64 L'ESSENTIEL

36 USTENSILES DE CUISINE

48 CUISSON

64 L'ESSENTIEL DE LA PÂTISSERIE **70 COURS DE CUISINE**

74 REJOIGNEZ-NOUS





Depuis **75 ans,** Tupperware® propose des produits réutilisables, durables et faciles à utiliser permettant de réduire l'utilisation de plastiques jetables et les déchets alimentaires. **Et on ne va pas s'arrêter là.**

Vous pouvez jouer un grand rôle dans ce changement.

Choisissez le réutilisable plutôt que le jetable.

Faites durer vos aliments plus longtemps grâce à des solutions de conservation intelligentes dans nos boîtes adaptées et durables. Les bons choix s'additionnent et

ensemble nous pouvons faire la différence.

ÉCO-RESPONSABLE



Protégez la planète

Notre gamme de produits Éco+ est fabriquée à partir de matériaux renouvelables certifiés.





Si 2 millions de personnes choisissaient de réutiliser leur gobelet une fois par semaine, cela permettrait d'économiser 104 millions de déchets de gobelets par an.*

Gobelet Eco+ 470 ml Ø 7.4 cm. H 19 cm T 102 Fr. 13.00



1. Paille Eco+ (2) Deux pailles durables et ajustables. 25.3/ 17.6 cm T 100 Fr. 9.00

2. Brosse pour pailles Eco+ T 52 Fr. 3.00

T 103 Fr. 14.90









Gamme fabriquée à partir de produits Tupperware® recyclés

Les produits Tupperware® recyclés ont une seconde vie! Ils sont transformés en produits utiles dans notre gamme Recycline.



Raclette universelle

Pour laver fenêtres, cabines de douche, pare-brises de voiture... sans laisser de trace. 13 x 21.8 x 3 cm H

T 53 Fr. 18.00



D 74 Fr. 18.20



Idéal pour gagner de l'espace et éviter que vos bouteilles ou vos canettes ne roulent.

17,2 x 11,7 x 1,7 cm H

T 54 Fr. 12.00

L'avenir vous dit merci

Choisissez des produits réutilisables pour aujourd'hui... et pour demain.



Eco-Bouteille Sport vert 1.5 l 8 x 28 cm

C 183 Fr. 23.00

NOUVELLE COULEUR



Eco-Bouteille Sport rose 1 l 8 x 26 cm



orange 750 ml 7.5 x 24 cm C 139 Fr. 18.00



Eco-Bouteille bleu 750 ml 7.5 x 24 cm C 178 Fr. 16.00



310 ml

C 184 Fr. 8.00

Eco-Bouteille Sport Eco-Bouteille rose 500 ml bleu 500 ml 7.3 x 21 cm 7.3 x 21 cm C 179 Fr. 12.00 C 136 Fr. 11.00



Eco-Bouteille Pingouin 350 ml C 170 Fr. 9.90




L'eau en bouteille

plastique jetable nécessite 2'000 fois plus d'énergie à produire que l'eau du robinet.1 Choisissez le réutilisable et faites le plein à la maison.*

Brosse Eco-Bouteilles T 51 Fr. 16.50





Faites la différence!

Nos produits nomades aident à réduire les déchets.



Snacky à compartiments

Variez les plaisirs avec ses 3 compartiments. 25 x 15,6 x 5.2 cm H

A 217 Fr. 18.00

Séparation amovible à 2 positions pour emporter encas et boissons sans les mélanger!



L'étui permet de garder vos couverts propres et de ne pas les perdre dans votre sac.



NOUVEAU



Des couverts réutilisables pour les déplacements, comprenant cuillère, couteau, fourchette et étui.

C 218 Fr. 9.50



Hot & Go Mug 430 ml Maintient vos boissons au chaud plus de 10 h! 7 Ø x 23,5 cm H C 196 Fr. 62.00

Choisissez le «réutilisable» plutôt que le «jetable»

Evitez les plats industriels à réchauffer dans du plastique jetable. Choisissez des plats fait-maison, c'est meilleur pour vous et pour la planète!





Mug Crystalwave 460 ml

11.7 x 16.3 x 8 cm H I 62 Fr. 15.60

Set Crystalwave grand (3) 1 l, 1.5 l, 2 l 22.4 x 19.3 x 6.5, 9.1 et 11.9 cm H 164 Fr. 49.90



Trop Minions! Nos petits amis très agités sont là pour prendre soin des fournitures et encas de vos enfants.








Nettoyez sans produit chimique ou jetable et misez sur l'efficacité.

Pas de compromis sur le soin à apporter à votre maison et à la planète.

RETOUR



41 x 41 cm T 44 Fr. 28.00

Finition sans rauures sur verres et miroirs.



Microfibres vaisselle (2) 65 x 39 5 cm T 45 Fr. 30.00

Parfait pour sécher la vaisselle, ramasser la saleté, la graisse et l'humidité, en laissant une surface propre et sèche.

Microfibres Tout Usage (2)

Utiles partout dans la cuisine et le ménage. 31 x 28.5 cm

T 43 Fr. 19.50

Fait pour tout nettoyer dans la maison! Utilisez-le humide ou sec pour un résultat impeccable.



Tupperware

Microfibres poussière (2) 35 x 30 cm

T 46 Fr. 26.00

A utiliser sur les écrans, claviers, etc... Adieu la poussière!

Microfibre Serpillère Plus

Mouillée pour les sols en carrelage, sèche sur les parquets. 50 x 60 cm

T 29 Fr. 22.00

2 en 1. Un côté doux pour piéger la poussière et un autre plus rugueux pour nettoyer en profondeur.





Nettoie et polit les surfaces délicates : objectifs de caméra, écran de téléphone...

Enlève les taches et résidus, sans rayer. Idéale pour nettoyer vos UltraPro ou autre revêtement antiadhésif.

Microfibre UltraPro 16 x 16 cm T 24 Fr. 16.50



SERVICE



En toute sérénité

Préparez, servez et conservez vos cafés ou thés glacés et bien plus encore.

Une poignée ergonomique pour faciliter le service.

Couvercle à double usage. Lorsqu'il n'est pas utilisé, le couvercle sert de dessous de verre pour le filtre.

Un marquage qui facilite le service. Deux lignes indiquent la teneur de votre café: la première ligne correspond à du café concentré et la seconde au café prêt à être bu.

Un design épuré qui s'intègre facilement dans la plupart des portes de réfrigérateur.



1. Carafe Clear Collection

Pour la préparation de café ou thé infusés à froid. Peut également servir de belle carafe à eau.

1.3 L

C 212 Fr. 58.00

2. Tuppertime

Pour servir votre lait, sauce au chocolat, crème ou sauce à salade. 350 ml.

C 205 Fr. 18.50

3. Cruche Clear 1.7 L

Cruche élégante et pratique, idéale pour les jus, l'eau aromatisée ou boissons mixtes.

C 204 Fr. 36.00



Tout ce dont vous avez besoin pour devenir un vrai barista!

Ajoutez de la mousse de lait et réalisez votre cappuccino, café latte... et n'oubliez pas le gâteau!



1. Mousselait Moments 8.5 x 18 cm / 500 ml C 104 Fr. 36.00 2. ThermoTup 1 l

Pour maintenir vos boissons au frais ou au chaud pendant près de 12 heures en position fermée et les servir avec élégance.

17.2 x 14.2 x 32 cm

C 165 Fr. 106.60

2 Insert en verre

3. Sucrier & Crémier ThermoTup 250 ml

C 166 Fr. 15.80

5. Saupoudreuse de table 400 ml C 100 Fr. 20.80





C 167 Fr. 61.20

Les couvercles ont un système de fermeture sécurisé afin de ne pas avoir à vous soucier que votre gâteau arrive en un seul morceau.



Plat de service rectangulaire

Pour des cakes ou gâteaux jusqu'à une hauteur de 12 cm. 44.5 x 19.5 x 15 cm

C 99 Fr. 51.90





Aloha Assiette double

Transporter son repas puis en profiter comme dans une assiette - à choix, côté plat ou creux. C 226 Fr. 15.00



Gobelets à paille Aqua 330 ml (2)

Y compris couvercle avec ouverture pour la paille, pour que rien ne s'échappe.

J 37 Fr. 19.90

L'ouverture au niveau du joint est parfaite pour y placer une Paille Éco+.

DE RETOUR

La solution pique-nique qu'il vous faut

Tout ce dont vous avez besoin est réutilisable et surtout pas jetable!







2 X VENTSMART 375 ML OFFERTS ET EXCLUSIFS DANS LE SET.



Fr.64.00

Set VentSmart (5) 2 x 375 ml, 2 x 1.8 L haut, 1.8 L plat **K 87**







Comment moins gaspiller

Ne cherchez pas plus loin, les Boîtes VentSmart vous indiquent comment conserver vos fruits et légumes plus longtemps.

CONSERVATION INTELLIGENTE

Nos Boîtes VentSmart offrent une conservation optimale de vos fruits et légumes qui resteront croquants et frais jusqu'à deux fois plus longtemps. Faciles à utiliser, avec un système de régulation de l'air, elles permettent de réduire jusqu'à 70% d'humidité *. Laissez vos fruits et légumes respirer dans une atmosphère idéale avec notre solution de conservation intelligente des aliments.

* Testé par l'Université de Floride, US

1. VentSmart haut 1.8 l 19 x 14 x 13.5 cm

BESTSELLER

A 181 Fr. 21.00

2. VentSmart 800 ml 19 x 14 x 7 cm

A 180 Fr. 17.00

3. VentSmart plat 1.8 l

28.5 x 19 x 7 cm **A 182** Fr. 22.00

4. VentSmart 4.4 l

28 5 x 19 x 13 5 cm

A 183 Fr. 32.00



Position ouverte



Position fermée



Position semi-ouverte

Des grilles intégrées maintiennent les aliments à l'abri de l'humidité.



On estime que 5 millions de sacs en plastique sont utilisés dans le monde entier chaque année. Un seul sac réutilisable peut faire la différence*.

Sac Shopping XL

Fait à base de bouteilles en PET recyclées. Idéal pour vos achats sans emballages jusqu'à 10 kg.

T 49 Fr. 6.00 **



Tupperware

^{*}Source: Sustainability Management School, Suisse
**Dès Fr. 55.00 d'achat personnel, 1 x par invité et par Party.

Des solutions de conservation pour tous vos besoins

Nous avons inventé la conservation au réfrigérateur et vous proposons toujours le meilleur ;)



Fr. \bigcirc 0,00** Un tiers de la nourriture est gaspillée. Les boîtes réutilisables peuvent aider à réduire vos déchets alimentaires*

K 88

EXCLUSIF ET OFFERT POUR L'ACHAT **DU SET**



Les experts du frais

Gardez vos fromages et votre charcuterie au frais plus longtemps.





CheeSmart® 30.5 x 20.5 x 10 cm A 204 Fr. 49.50



Petit CheeSmart® 20.5 x 21 x 9 cm A 205 Fr. 38.50



Beurrier
La fraîcheur et l'arôme
du beurre sont préservés
des odeurs du réfrigérateur.
16 x 10.5 x 7 cm
C 21 Fr. 14.00



Set CoolSmart (4)
Base haute 1.5 l, Base basse 700 ml,
Grille, Couvercle CondensControl.
K 41 Fr. 45.70

Congélation facile!

Il est maintenant plus facile que jamais de préparer, conserver et congeler tous les aliments que vous souhaitez tout en économisant du temps et de l'argent.



Freezer Mates plat 1 l 22.2 x 15.2 x 5.7 cm G 36 Fr. 23.50



31.2 x 22.6 x 6.2 cm G 38 Fr. 32.60



Freezer Mates haut 1.1 l (2) 14.7 x 10.9 x 11.4 cm G 35 Fr. 25.50



Le Moule rectangulaire silicone s'adapte parfaitement à la boîte.



Freezer Mates 170 ml (2) G 41 Fr. 15.30



Set Freezer Mates 450 ml (4) 14.7 x 10.9 x 5.7 cm G 34 Fr. 35.70



Etiquettes pour la congélation 100 étiquettes pour noter la date et le contenu. 5.1 x 1.7 cm









Transformez votre congélateur avec notre Set Freezer Mates.



Er 66 90 *

Fr.59,00

Freezer Mates Set (5)

1 x 1 l plat, 2 x 1.1 l haut, 2 x 450 ml. **G 37** AU REVOIR LE CHAOS. BIENVENUE L'HARMONIE.



Votre garde manger organisé, comme vous en avez toujours rêvé!























1. Duo à épices mini 120 ml 4. Tuppervision 2 (2) 10 x 4.5 x 6 cm / 120 ml A 90 Fr. 16.00

2. Duo à épices midi 270 ml 5. Tuppervision 3 (2) 10 x 4.5 x 11.5 cm / 270 ml A 91 Fr. 18.00

3. Tuppervision 1 500 ml A 61 Fr. 14.00

1.1 L

A 62 Fr. 16.00

A 63 Fr. 18.00

6. Tuppervision 4 2.3 L

A 64 Fr. 19.00

7. Tuppervision 5 2.91

A 65 Fr. 22.00

8. Rondovision 1.1 L 9.5 Ø x 28.5 cm H

A 79 Fr. 17.00

9. Rondovision pour liquides 1.1 L 9.5 Ø x 28.5 cm H

A 207 Fr. 18.00

10. Etiquettes aliments & épices E 22 Fr. 5.00

La solution pour une bonne organisation

MODULARITÉ:

1+1=2... L'empilage de deux boîtes de taille 1 équivaut à la hauteur d'une boîte de taille 2. Optimisation et gain d'espace assurés!









Capacités de stockage par contenance



Duo à épices mini 100 ml

Remplissez-les avec vos épices et herbes préférées. Utilisez-les à table pour servir le sel et le poivre ou emportez-les pour votre pique-nique ou au bureau.



Duo à épices midi 250 ml

Organisez soigneusement votre étagère à épices avec sucre, cannelle, paprika... Tellement de possibilités.



Tuppervision 1 500 ml

500 g de sel, sucre, dattes, 400 g de semoule, riz, 300 g de noix, biscuits, fruits secs, cubes de bouillon. 24 sachets de thé.



Tuppervision 2 1.1 l

500 g de sucre glace, farine de maïs, chapelure, muesli, raisins secs, avoine, cacao, 1 kg de sel, sucre, pois cassés, riz, biscuits, 48 sachets de thé.



Tuppervision 3

1,5 kg de sucre, 1 kg de farine, 750 g de muesli, avoine.



Tuppervision 4 2.3 l

2 kg de sucre en poudre, 1,5 kg de farine, 1,9 kg de riz ou de céréales, 160 sachets de thé (500 g).



Tuppervision 5 2.9 l

2,5 kg de sucre, 2,4 kg de riz ou de lentilles, 2 kg de farine, de sucre glace, de gressins, de spaghetti, de macaroni, de céréales...



Rondovision 1.1 l et Rondovision pour liquides 1.1 l

500 g de spaghetti, grissini, 1 litre de jus, soupe, huile ou vinaigre.



Regula 1.2 l 250 g de cacao, 250 g de biscuits...



Regula 2.6 l

1 kg de macaroni, 500 g de biscuits, 500 g de café...



Regula 4 l

2,5 kg de farine, 2 kg de fruits secs, 1 kg de biscuits, 1 kg de café...





1. Set Tuppervision (5) 500 ml, 2 x 1.1 l, 1.7 l, 2.3 l

K 89 Fr. 83.00 Fr. 69.00

2. Set provisions (7)

Tuppervision 500 ml, 1.1 l, 1.7 l, 2.3 l. 2.9 l + Regula 2.6 l, 4 l

K 90 Fr. 142.00 Fr. 120.00

3. Regula 1.2 l A 71 Fr. 22.00

4. Regula 2.6 l A 72 Fr. 25.00

5. Regula 4 l A 73 Fr. 28.00



STEVISINES DE CUISINE



Nouveau design, nouvelles fonction nalités

Découvrez nos hachoirs robots sans électricité nouvelle génération.



REMETTEZ LA JOIE DANS VOTRE CUISINE

Notre nouvelle génération de hachoirs SuperSonic™ Choppers redonneront de la joie dans votre cuisine. Leurs lames très affûtées permettent de couper les aliments en quelques secondes seulement. Vous pouvez aussi faire des smoothies en quelques minutes. Ces appareils simples et polyvalents sont faciles à utiliser et à nettoyer. Un vrai bonheur!



1. Grand SuperSonic Chopper 10.6 x 15.3 cm / 730 ml D 169 Fr. 60.00

2. Petit SuperSonic Chopper 10.8 x 9.2 cm / 300 ml D 158 Fr. 50.00

3. Extra SuperSonic Chopper 15.6 x 19.5 cm / 1.35 l D 200 Fr. 82.00

Montez en gamme

Les ustensiles Tupperware® ont toujours ces petits plus qui font toute la différence.







UTILISEZ LA 1ÈRE VITESSE UTILISEZ LA 2ÈME VITESSE pour la crème fouettée et les blancs d'œufs



pour les mélanges épais comme la pâte !



AJOUTEZ FACILEMENT du liquide dans des recettes comme la mayonnaise

Easy Speedy

Indispensable non seulement pour monter des blancs d'œufs en neige ou de la crème chantilly, mais aussi pour préparer des crèmes pâtissières, crèmes au beurre ou autres mélanges. Contenu: 1,25 l

D 199 Fr. 64,00







1. Spiralino

Le coupe-légumes très pratique pour transformer les légumes en spirales et créer ainsi de délicieux mets à basses calories et de succulentes salades.

D 245 Fr. 24.00

2 Lame



2. Speedy Mando D 234 Fr. 29.90

3. Mando Junior 27.5 x 11.5 cm

D 233 Fr. 50.00



Extra fin



Fin



Épais



4. MandoChef

La mandoline du Chef fournie avec 2 Lames : 1 droite et 1 ondulée. Plié : 35.9 x 14.6 x 8.1 cm H

D 202 Fr. 105.00



Lame ondulée



Lame droite











Chaque super-héros possède une arme secrète

Leurs formes et leurs couleurs sont optimisées pour une utilisation spécifique.



Le secret d'une bonne purée maison express!

- 6. Presse-purée D 66 Fr. 12.90
- 7. Pelle coupante D 171 Fr. 14.00
- 8. Râpe D 240 Fr. 22.00
- 9. Spatule large D 170 Fr. 15.00
- 10. Fouet D 165 Fr. 21.00
- **11. Cuillère à égoutter** 10.1 x 29.8 x 3.5 cm **D 222 Fr. 14.00**

- 12. Spatule silicone fine D 78 Fr. 15.00
- 13. Petite Louche D 172 Fr. 11.40
- 14. Cuillère de service D 166 Fr. 14.00
- **15.** Spatule longue D 221 Fr. 12.40
- 16. Pot de rangement haut D 241 Fr. 20.50



Les outils que vous utiliserez tous les jours



Éplucheur universel

Un côté lisse pour les fruits et légumes classiques. Un côté dentelé pour les chairs tendres. 13.5 cm

D 119 Fr. 18.00

2 Lames



Parfaits pour retirer les "yeux" de vos pommes de terre.

Éplucheur vertical

17.4 cm

D 82 Fr. 18.00

2 Lames



Tire-bouchon D 144 Fr. 38.60



Ouvre-boîtes D 159 Fr. 46.00



Ail Star
Vous aide à presser la gousse
d'ail efficacement.
D 243 Fr. 27.00







1. Ciseaux de cuisine

Idéal pour ciseler vos herbes aromatiques.

D 94 Fr. 43.60



2. Aiguisoir star 8 x 11.3 x 8 x 6 cm D 109 Fr. 33.90 2 Roues à aiguiser

Fr 173.10

Fr.**149**,00

Set de couteaux (5) K 83



3. Planche Flex 38 x 29 cm

D 179 Fr. 12.50

4. Couteau à pain 34.9 cm

D 191 Fr. 41.10

5. Couteau à éplucher 20.8 cm

D 192 Fr. 25.40

6. Couteau du chef 34.5 cm


D 190 Fr. 50.80

7. Couteau à tomate 26.2 cm

D 194 Fr. 27.90

8. Couteau tout usage 22 cm


D 193 Fr. 27.90



Végétarien, végétalien, classique?

Que vous ayez un régime spécifique ou pas, cuisinez vous-même vos aliments en peu de temps.





Omeletto

La papillote individuelle au micro-ondes. 14 x 22.4 x 6.8 cm 430 ml

158 Fr. 25.90



Grand cuiseur à riz

Parfait pour cuire jusqu'à 500 g de riz pour toute la famille.

23.6 x 22.4 x 17 cm

159 Fr. 40.50







VA AU MICRO-ONDES



AU VA AU -ONDES RÉFRIGÉRATEUR

Pour réaliser des sauces, crèmes, purées, compotes, confitures...



Pichet MicroCook 1 l 20.5 x 15.5 x 12.9 cm I 30 Fr. 52.00



MicroCook rond 2.25 22 x 18.5 x 13.5 cm 132 Fr. 64.00





Restez en bonne santé à la maison

Il existe un antidote au grignotage lié au stress ou à l'ennui : de bons plats réconfortants faits maison!







Les Mini Moules rentrent parfaitement à l'intérieur du Grand Micro Urban.



Mini Moules Micro Urban (8)

Pour les desserts et les mini-terrines. I 102 Fr. 37.00



VAPEUR

Cuisinez de délicieux poissons, du poulet, et plus encore en quelques minutes.



RIZ

Capable de cuire 500 g de riz en une seule fois.



PÂTES

Capable de cuire 500 g de pâtes en une seule fois.










RAMEQUINS

Super pour les œufs pochés, les flans et les puddings.





Des plats réconfortants en été?

L'hiver n'est pas la seule saison pour savourer des plats mijotés avec de la bonne sauce!







En action

MicroQuick

La cocotte micro-ondes qui cuit sous pression.

28 x 22.5 x 15.7 cm / 3 l

170 Fr. 179.00



10 MINUTES Une purée parfaite et moelleuse.

20 MINUTES Des soupes saines et réconfortantes.

30 MINUTES Cocottes et Curry fondant

dans la bouche.

Attendez. Ça vient du micro-ondes?

Grillez des viandes, des poissons et des légumes et même faire des desserts en moins de 20 minutes!





1. MicroPro Ring

Le MicroPro Grill et le MicroPro Ring, nouvellement développés, seront une équipe parfaite. Que ce soit pour cuisiner, griller ou cuire des gâteaux - avec ces deux produits unis à votre microondes, tout réussira.

199 Fr. 20.00

2. MicroPro Grill

Salé ou sucré du micro-ondes, rôti, cuit ou grillé... 24.8 x 27.1 x 9 cm H 1.5 L

I 100 Fr. 289.00

facile.







Aussi pour les moulages ou la cuisson sur la Feuille silicone à rebords (page 65).

Le Ring de cuisson vous permet de faire des desserts.



Le bord autour du produit recueille tout l'excès de liquide et peut ensuite être facilement recueilli.



Pâtisser avec le Ring de cuisson



En action



















Dorer







Tellement polyvalents que vous les utiliserez tous les jours

Four, micro-ondes, congélateur, réfrigérateur et prêts pour le service!



VA AU RÉFRIGÉRATEUR



VA AU MICRO-ONDES



CUIRE AU FOUR À 250° C MAX

Design sobre et élégant qui va parfaitement sur votre table.

1. UltraPro rectangulaire 5.7 l 36.1 × 26.6 × 15.5 cm H 32 Fr. 165.00

2. UltraPro rectangulaire 3.3 l 36.1 x 26.6 x 11.1 cm

H 33 Fr. 150.00

3. Gant silicone

Lavable en machine. 30.6 x 18.5 cm

H 48 Fr. 30.00



4. Microfibre UltraPro

1 côté lisse pour absorber et polir, 1 côté rugueux pour enlever les taches et résidus, sans rayer. 16 x 16 cm

T 24 Fr. 16.50







VA AU RÉFRIGÉRATEUR



VA AU MICRO-ONDES



CUIRE AU FOUR À 250° C MAX

1. UltraPro ovale 2 l 30 x 22.6 x 11.1 cm H 30 Fr. 90.00

2. UltraPro ovale 3.5 l 30 x 22.6 x 15.5 cm **H 31 Fr. 99.00**

3. Set UltraPro ovale (3) 2 L & 3.5 L & Couvercle 800 ml K 33 Fr. 139.00 (au lieu de Fr. 148.00)





En action









VA AU RÉFRIGÉRATEUR



VA AU MICRO-ONDES



CUIRE AU FOUR À 250° C MAX

Feuille silicone à rebords

35.3 x 31.5 x 1.1 cm H 47 Fr. 34.00



Moule à bâtonnets silicone


Pour 16 bâtonnets dans toutes les variations 29.8 x 19.4 x 2.7 cm

H 53 Fr. 31.00



Impressionnez avec des arissini faits maison, des bâtons de chocolat et bien d'autres choses encore.

Moule rectangulaire silicone





Forme simple permettant de nombreuses possibilités.

Moule à hoops silicone

Bagels piquants, anneaux en chocolat, mini-savarins, antipasti, entrées, glaces... 29.8 x 19.4 x 2.7 cm 6 x 80 ml

H 49 Fr. 31.00



Des snacks sympas, anneaux salés ou sucrés faits maison.

Moule à gaufres silicone

4 gaufres de 13 x 8.2 cm 29.8 x 19.4 x 2.7 cm H 46 Fr. 31.00



Ne vous limitez pas à la pâtisserie, optez aussi pour un dessert glacé.

DE LA PATISSERIE



Toujours là quand vous en avez besoin


Tous ces produits de cuisine peuvent être utilisés ensemble grâce à leurs fonctions modulables.



Une poignée se dévisse pour que vous puissiez remplir le rouleau d'eau chaude ou froide... selon le type de pâte que vous roulez.



Cliquez les découpoirs sur le Rouleau Modulo pour déterminer l'épaisseur de la pâte.



1. Rouleau Modulo & Découpoirs Modulo

Compatible avec le congélateur. Les Découpoirs permettent de réguler l'épaisseur de votre pâte : ultra fine, 3 mm ou 6 mm. 50 x 8.7 cm

D 176 Fr. 31.50

2. Feuille à pâtisserie

Pratique : avec table de conversion des mesures. 64 x 46 cm

D 05 Fr. 23.50

3. Pinceau à pâtisserie silicone

Ouvert : 20 x 4.2 x 3.7 cm H Fermé : 17.1 x 4.5 x 3.7 cm H

D 181 Fr. 16.60







25 Ø x 11 cm H

B 11 Fr. 29.50





Ça a l'air compliqué, mais ce n'est pas le cas!









ORGANISEZ UNE PARTY DIGITALE TUPPERWARE®

VOUS INVITEZ VOS AMIS.

NOUS NOUS OCCUPONS DU RESTE.

1

Choisissez une date et invitez des amis

chez vous ou sur une plateforme digitale qui vous sera indiquée par votre PartyManager.

2

Passez un bon moment

Découvrez des recettes et astuces Tupperware® autour des tendances actuelles.

3

Bénéficiez des avantages Hôte(sse)



Plus votre Party est réussie, plus vos cadeaux sont importants!

Contactez le PartyManager le plus proche de chez vous:

tupperware.ch

AAIAGES

SOIS HÔTE-HÔTESSE

EXCLUSIF POUR NOS HÔTES/ESSES

Envie d'avoir des armoires rangées? Ne plus jamais chercher ses ingrédients? Choisissez entre les articles du programme hôte/esse qui vous sont proposés dans notre programme mensuel, ou nos solutions de rangement et de conservation présentées ici.

Level 1

Cadeau de Party 300

Dès Fr. 300.- de chiffre d'affaires de Party.

Fr. 300 -

Set Tuppervision (2) 2 × 1.1 l



Level 3

Offre de Party 750 +

Dès Fr. 750.- de chiffre d'affaires de Party + 1 nouveau rendez-vous daté.¹

Fr. 750.-



Level 2

Cadeau de Party 600

Dès Fr. 600.- de chiffre d'affaires de Party Fr. 600.-



Set Tuppervision (4) 2×500 ml, 2×1.7 l

Level 4

Cadeau de Party 900 +

Dès Fr. 900.- de chiffre d'affaires de Party + 1 nouveau rendez-vous daté^{1,2}


Fr. 900.-



Grand Set Provisions (9)

Tuppervision 500 ml, 1.1 l (2), 1.7 l, 2.3 l Duo à épices Mini (2), Duo à épices Midi (2)

Level 5 Cadeau de Party 1'200 + Dès Fr. 1'200.- de chiffre d'affaires de Party + 1 nouveau rendez-vous daté ^{1,2} **Grand Set Provisions (7)** Tuppervision 500 ml, 1.1 l, 1.7 l, 2.3 l, 2.9 l, Regular 2.6 l, 4 l 1 Rendez-vous daté pour une nouvelle Party dans les 5 prochaines semaines. 2 Rabais octroyé sur un produit catalogue de ton choix, hors sets. Ne compte pas dans le chiffre d'affaires de la Party. Cadeau exclusif 1 x par hôte/esse.



REJOIGNEZ-NOUS

TRAVAILLEZ DE CHEZ VOUS MAIS POUR VOUS

NOUS VOUS AIDONS À DEVENIR VOTRE PROPRE PATRON!



Horaires flexibles

Vous aménagez votre emploi du temps pour concilier vie privée et professionnelle. C'est vous qui décidez!



Formations et accompagnement

Tupperware vous propose des formations adaptées à vos besoins, de faire de belles rencontres et de rejoindre des équipes passionnées.



Revenus non plafonnés

Des commissions sur vos ventes. Faites grandir votre revenu en créant votre équipe.



Des rêves réalisés

Bénéficiez d'un accès privilégié à des évènements, des cadeaux ou encore des remises exceptionnelles.



Plus d'épanouissement

Croyez en votre potentiel et dépassez-vous, tout en avançant à votre rythme et surtout, à vos envies d'évolution.



Digitalisez-vous

Élargissez votre réseau, créez des liens forts avec votre communauté.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur tupperware.ch

Tupperware® Garantie

Nous posons des exigences de qualité considérables à nous-mêmes et à nos produits et en assumons la responsabilité grâce à la garantie Tupperware.

Les produits Tupperware sont fabriqués avec le plus grand soin et la plus grande précision. Cette garantie Tupperware permet de garantir jusqu'à 30 ans la qualité supérieure des produits Tupperware en sus de la garantie légale. Dans le cadre de la garantie en question, vous pouvez, avec l'aide d'un PartyManager et sur présentation de votre bon de commande Tupperware intégralement rempli ou de votre facture Tupperware en ligne, exiger à tout moment et gratuitement le remplacement de certaines pièces comportant des vices de matériel ou des défauts de fabrication. Si le produit ou la pièce détachée ne sont plus livrables dans le cas de garantie ou ont été remplacés par le modèle suivant, nous vous fournirons un crédit à valoir qui vous permettra de choisir votre produit préféré dans le catalogue Tupperware actuel.

Le versement intégral ou partiel en espèces du montant du crédit ou son utilisation pour un achat en ligne sur le site tupperware.ch sont exclus. Si vous choisissez un produit inférieur à la valeur du crédit à valoir, le solde sera perdu; si vous choisissez une valeur supérieure, vous ne paierez que la différence. Le montant du crédit à valoir ne sera pas crédité sur les ventes de Tupperparty[®].

La présente garantie n'a pas cours pour les supports publicitaires et produits de tiers (par exemple sacs réfrigérants ou glacières, sacs, tétines, livres etc.) et les pièces dont l'usure est due à l'utilisation quotidienne (par exemple mandolines en métal, inserts à râper et à trancher, mécanismes de traction, microfibres etc.), ou pour les produits usés. Seule la garantie légale de deux ans prévue par le contrat de vente s'applique dans ce cas. Les dommages dus à une utilisation non conforme ou inusuelle ou au non-respect des instructions réservées aux utilisateurs ou du mode d'emploi sont exclus de la garantie. Vous pouvez vous procurer les pièces de rechange correspondantes via votre PartyManager tant que les produits font partie du catalogue Tupperware actuel.

S'il n'est pas possible de racheter une pièce détachée, il n'existe de droit à un bon à valoir de service clientèle ni pour les pièces détachées, ni pour le produit dans son intégralité. De manière générale, les produits Tupperware résistent au lave-vaisselle. Cependant, il existe des produits (par exemple les éléments de filtre) qui doivent être nettoyés à la main. Vous devez donc impérativement tenir compte des autres indications concernant l'entretien des produits Tupperware et que vous trouverez dans les brochures jointes à la livraison de marchandises.

Indications juridiques générales :

Tupperware®, Tupperparty® et Eintuppern® sont – comme tous les noms marqués de ®— protégés par le droit des marques.

Tous les prix sont des prix de détail recommandés de la société Tupperware Suisse SA (excepté les livres et les livrets de recettes). Tupperware se réserve le droit de modifier les prix, les formes et la composition des produits et de retirer de son éventail certains produits ou certaines pièces détachées. Les descriptions des produits sont sujettes à modification. Tous les articles s'entendent sans contenu ni décoration.

La garantie Tupperware n'a aucun effet sur vos droits de garantie légaux et est soumise à la législation en vigueur dans le pays où le produit a été acheté pour la première fois par le client final.

Tupperware Suisse SA

Ch. Précossy 9 1260 Nyon

tupperware.ch

Arrêté à : Mars 2021

Tupperware Garantie. En plus de la garantie légale, nous garantissons la qualité supérieure des produits Tupperware avec la garantie Tupperware.

2 2 ans de garantie légale.

La garantie Tupperware n'a pas cours pour les pièces ou produits. La garantie Tupperware ne s'applique pas aux pièces ou aux produits étiquetés et listés ainsi. C'est la garantie légale de 2 ans prévue par le contrat de vente qui s'applique dans ce cas.





Tupperware

Tupperware Lausanne VD / VS / GE

Allée de la Vorsiaz 3 1020 Renens Tel. 021/697 07 70

Tupperware Fribourg FR / NE / TI

Chemin de la Cornache 1 1753 Matran Tel. 026/675 37 83

Tupperware Bern BE / BS

Hindelbankstrasse 38 3322 Urtenen-Schönbühl/BE Tel. 031/869 20 09

Tupperware Aarau AG / LU / ZH

Wohlerstrasse 16a 5612 Villmergen Tel. 062/896 49 49

Tupperware Wangs SG / GR

Lerchenstrasse 5 7323 Wangs Tel. 081/723 48 29

Retrouvez-nous sur Internet WWW.tupperware.ch



www.directsellingeurope.eu



www.pefc.org

Distinctions internationales pour l'excellence du design

Nos produits reçoivent des distinctions dans le monde entier pour leur design novateur. Ils sont exposés dans les musées et reçoivent régulièrement des prix. Les produits ayant reçu une distinction internationale dans ce catalogue, sont désignés par ce sigle

International Design Award





reddot design



Les produits en un coup d'oeil

Adretto 2.5 L D 188 27.00 45 Aiguisoir Star D 109 33.90 47 Ail Star D 243 27.00 44 Aloha 1 L C 221 10.00 23 Aloha 2 L C 222 14.00 23 Aloha 4 L C 223 21.00 23 Aloha 450 ml C 220 8.00 23 Aloha 7.5 L C 224 27.00 23 Aloha Assiette double C 226 15.00 22 Assiette à compartiments I 65 30.00 12 Crystalwave Bac à glaçons futé G 29 23.70 30 Betlo Minions (2) A 234 29.00 14+15 Best of Aloha-Set (4) K 78 45.00 23 Beurrier C 21 14.00 29 Boite à sandwich Eco+ T 103 14.90 5 Bol Jumbo 7.5 L B 04 45.90 67 Brosse Eco Bouteilles T 51 16.50 8 <t< th=""><th>Produit</th><th>No</th><th>Fr.</th><th>Page</th></t<>	Produit	No	Fr.	Page
Ail Star D 243 27.00 44 Aloha 1 L C 221 10.00 23 Aloha 2 L C 222 14.00 23 Aloha 4 L C 223 21.00 23 Aloha 4 L C 220 8.00 23 Aloha 450 ml C 220 8.00 23 Aloha 7.5 L C 224 27.00 23 Aloha Assiette double C 226 15.00 22 Assiette à compartiments C 250 15.00 12 Crystalwave Bac à glaçons futé G 29 23.70 30 Bello Minions (2) A 234 29.00 14+15 Best of Aloha-Set (4) K 78 45.00 23 Beurrier C 21 14.00 29 Boîte à sandwich Eco+ T 103 14.90 5 Bol Jumbo 7.5 L B 04 45.90 67 Bol mélangeur 3 L B 11 29.50 67 Brosse Eco Bouteilles T 51 16.50 8 Brosse pour pailles Eco+ T 52 3.00 5 Carafe Clear Collection C 212 58.00 19 CheeSmart® A 204 49.50 29 Ciseaux de cuisine D 94 43.60 47 Couteau à éplucher D 192 25.40 47 Couteau à pain D 191 41.10 47 Couteau à tomate D 194 27.90 47 Couteau à tomate D 194 27.90 47 Couteau du chef D 190 50.80 47 Couteau du chef D 190 50.80 47 Cruche Clear 1.7 L C 204 36.00 19 Criche Clear 1.7 L C 204 36.00 19 Cuillère de service D 166 14.00 43 Cuillère du Chef D 174 14.70 42 Duo à épices mini (2) A 90 16.00 33 Easy Speedy D 199 64.00 39	Adretto 2.5 l	D 188	27.00	45
Aloha 1 L C 221 10.00 23 Aloha 2 L C 222 14.00 23 Aloha 4 L C 223 21.00 23 Aloha 4 L C 220 8.00 23 Aloha 450 ml C 220 8.00 23 Aloha Assiette double C 226 15.00 22 Assiette à compartiments Crystalwave Bac à glaçons futé G 29 23.70 30 Bello Minions (2) A 234 29.00 14+15 Best of Aloha-Set (4) K 78 45.00 23 Beurrier C 21 14.00 29 Boîte à sandwich Eco+ T 103 14.90 5 Bol Jumbo 7.5 L B 04 45.90 67 Bol mélangeur 3 L B 11 29.50 67 Bol mélangeur 3 L B 11 29.50 67 Brosse Eco Bouteilles T 51 16.50 8 Brosse pour pailles Eco+ T 52 3.00 5 Carafe Clear Collection C 212 58.00 19 CheeSmart® A 204 49.50 29 Ciseaux de cuisine D 94 43.60 47 Couteau à éplucher D 192 25.40 47 Couteau à feplucher D 192 25.40 47 Couteau à tomate D 194 27.90 47 Couteau du chef D 190 50.80 47 Couteau du chef D 190 50.80 47 Couteau tout usage D 193 27.90 47 Couteau tout usage D 193 27.90 47 Couteau tout usage D 193 27.90 47 Cruche Clear 1.7 L C 204 36.00 19 Criche Clear 1.7 L C 204 36.00 19 Cuillère de service D 166 14.00 43 Cuillère de service D 166 14.00 43 Cuillère du Chef D 174 14.70 42 Duo à épices midi (2) A 91 18.00 33 Duo à épices midi (2) A 91 18.00 33 Easy Speedy D 199 64.00 39	Aiguisoir Star	D 109	33.90	47
Aloha 2 L C 222 14.00 23 Aloha 4 L C 223 21.00 23 Aloha 4 So ml C 220 8.00 23 Aloha 4 So ml C 220 8.00 23 Aloha 7.5 L C 224 27.00 23 Aloha Assiette double C 226 15.00 22 Assiette à compartiments I 65 30.00 12 Crystalwave Bac à glaçons futé G 29 23.70 30 Bello Minions (2) A 234 29.00 14+15 Best of Aloha-Set (4) K 78 45.00 23 Beurrier C 21 14.00 29 Boîte à sandwich Eco+ T 103 14.90 5 Bol Jumbo 7.5 l B 04 45.90 67 Bol mélangeur 3 l B 11 29.50 67 Brosse Eco Bouteilles T 51 16.50 8 Brosse pour pailles Eco+ T 52 3.00 5 Carafe Clear Collection C 212 58.00 19 CheeSmart® A 204 49.50 29 Ciseaux de cuisine D 94 43.60 47 Couteau à éplucher D 192 25.40 47 Couteau à tomate D 194 27.90 47 Couteau du chef D 190 50.80 47 Couteau du chef D 190 50.80 47 Couteau tout usage D 193 27.90 47 Couteau du chef D 196 41.00 67 Cruche Clear 1.7 L C 204 36.00 19 Crissant-Party D 156 41.00 43 Cuillère de service D 166 14.00 43 Cuillère de Service D 166 14.00 43 Cuillère de Service D 166 14.00 33 Easy Speedy D 199 64.00 39	Ail Star	D 243	27.00	44
Aloha 4 L C 223 21.00 23 Aloha 450 ml C 220 8.00 23 Aloha 7.5 L C 224 27.00 23 Aloha Assiette double C 226 15.00 22 Assiette à compartiments I 65 30.00 12 Crystalwave Bac à glaçons futé G 29 23.70 30 Bello Minions (2) A 234 29.00 14+15 Best of Aloha-Set (4) K 78 45.00 23 Beurrier C 21 14.00 29 Boîte à sandwich Eco+ T 103 14.90 5 Bol Jumbo 7.5 l B 04 45.90 67 Bol mélangeur 3 l B 11 29.50 67 Brosse Eco Bouteilles T 51 16.50 8 Brosse pour pailles Eco+ T 52 3.00 5 Carafe Clear Collection C 212 58.00 19 CheeSmart® A 204 49.50 29 Ciseaux de cuisine D 94 43.60 47 Couteau à pain D 191 41.10 47 Couteau à tomate D 192 25.40 47 Couteau à tomate D 194 27.90 47 Couteau du chef D 190 50.80 47 Couteau du chef D 190 50.80 47 Couteau tout usage D 193 27.90 47 Couteau tout usage D 193 27.90 47 Cruche Clear 1.7 L C 204 36.00 19 Crissant-Party D 156 41.00 67 Cruche Clear 1.7 L C 204 36.00 19 Cuillère à égoutter D 222 14.00 43 Cuillère de service D 166 14.00 43 Cuillère de Service D 166 14.00 43 Duo à épices mini (2) A 90 16.00 33 Easy Speedy D 199 64.00 39	Aloha 1 L	C 221	10.00	23
Aloha 450 ml C 220 8.00 23 Aloha 7.5 L C 224 27.00 23 Aloha Assiette double C 226 15.00 22 Assiette à compartiments Crystalwave I 65 30.00 12 Beac à glaçons futé G 29 23.70 30 Bello Minions (2) A 234 29.00 14+15 Best of Aloha-Set (4) K 78 45.00 23 Beurrier C 21 14.00 29 Boîte à sandwich Eco+ T 103 14.90 5 Bol Jumbo 7.5 l B 04 45.90 67 Brosse Eco Bouteilles T 51 16.50 8 Brosse pour pailles Eco+ T 52 3.00 5 Carafe Clear Collection C 212 58.00 19 CheeSmart® A 204 49.50 29 Ciseaux de cuisine D 94 43.60 47 Couteau à éplucher D 192 25.40 47 Couteau à pain D 191 41.10 47	Aloha 2 L	C 222	14.00	23
Aloha 7.5 L C 224 27.00 23 Aloha Assiette double C 226 15.00 22 Assiette à compartiments I 65 30.00 12 Crystalwave Bac à glaçons futé G 29 23.70 30 Bello Minions (2) A 234 29.00 14+15 Best of Aloha-Set (4) K 78 45.00 23 Beurrier C 21 14.00 29 Boîte à sandwich Eco+ T 103 14.90 5 Bol Jumbo 7.5 l B 04 45.90 67 Bol mélangeur 3 l B 11 29.50 67 Brosse Eco Bouteilles T 51 16.50 8 Brosse pour pailles Eco+ T 52 3.00 5 Carafe Clear Collection C 212 58.00 19 CheeSmart® A 204 49.50 29 Ciseaux de cuisine D 94 43.60 47 Couteau à éplucher D 192 25.40 47 Couteau à tomate D 194 27.90 47 Couteau à tomate D 194 27.90 47 Couteau du chef D 190 50.80 47 Couteau tout usage D 193 27.90 47 Couteau tout usage D 193 27.90 47 Couteau tout usage D 193 27.90 47 Cruche Clear 1.7 L C 204 36.00 19 Crillère à égoutter D 222 14.00 43 Cuillère de service D 166 14.00 43 Cuillère de service D 166 14.00 33 Duo à épices mini (2) A 90 16.00 39 Easy Speedy D 199 64.00 39	Aloha 4 L	C 223	21.00	23
Aloha Assiette double C 226 15.00 22 Assiette à compartiments Crystalwave Bac à glaçons futé G 29 23.70 30 Bello Minions (2) A 234 29.00 14+15 Best of Aloha-Set (4) K 78 45.00 23 Beurrier C 21 14.00 29 Boîte à sandwich Eco+ T 103 14.90 5 Bol Jumbo 7.5 L B 04 45.90 67 Bol mélangeur 3 L B 11 29.50 67 Brosse Eco Bouteilles T 51 16.50 8 Brosse pour pailles Eco+ T 52 3.00 5 Carafe Clear Collection C 212 58.00 19 CheeSmart® A 204 49.50 29 Ciseaux de cuisine D 94 43.60 47 Couteau à pain D 191 41.10 47 Couteau à pain D 191 41.10 47 Couteau à tomate D 194 27.90 47 Couteau du chef D 190 50.80 47 Couteau tout usage D 193 27.90 47 Couteau tout usage D 193 27.90 47 Cruche Clear 1.7 L C 204 36.00 19 Cuillère à égoutter D 222 14.00 43 Cuillère de service D 166 14.00 43 Cuillère de service D 166 14.00 33 Duo à épices mini (2) A 90 16.00 39 Easy Speedy D 199 64.00 39	Aloha 450 ml	C 220	8.00	23
Assiette à compartiments Crystalwave Bac à glaçons futé G 29 23.70 30 Bello Minions (2) A 234 29.00 14+15 Best of Aloha-Set (4) K 78 45.00 23 Beurrier C 21 14.00 29 Boîte à sandwich Eco+ T 103 14.90 5 Bol Jumbo 7.5 l Bol mélangeur 3 l Brosse Eco Bouteilles T 51 16.50 8 Brosse pour pailles Eco+ T 52 3.00 5 Carafe Clear Collection C 212 58.00 19 CheeSmart® A 204 49.50 29 Ciseaux de cuisine D 94 43.60 47 Couteau à éplucher D 192 25.40 47 Couteau à tomate D 194 27.90 47 Couteau du chef D 190 50.80 47 Couteau du chef D 190 50.80 47 Couverts & Go C 218 9.50 11 Croissant-Party D 156 41.00 67 Cruche Clear 1.7 L C 204 36.00 19 Cuillère de service D 166 14.00 43 Cuillère du Chef D 174 14.70 42 Duo à épices midi (2) A 91 18.00 33 Easy Speedy D 199 64.00 39	Aloha 7.5 L	C 224	27.00	23
Crystalwave Bac à glaçons futé G 29 23.70 30 Bello Minions (2) A 234 29.00 14+15 Best of Aloha-Set (4) K 78 45.00 23 Beurrier C 21 14.00 29 Boîte à sandwich Eco+ T 103 14.90 5 Bol Jumbo 7.5 l B 04 45.90 67 Bol mélangeur 3 l B 11 29.50 67 Brosse Eco Bouteilles T 51 16.50 8 Brosse Pour pailles Eco+ T 52 3.00 5 Carafe Clear Collection C 212 58.00 19 CheeSmart® A 204 49.50 29 Ciseaux de cuisine D 94 43.60 47 Couteau à éplucher D 192 25.40 47 Couteau à pain D 191 41.10 47 Couteau à tomate D 194 27.90 47 Couteau du chef D 190 50.80 47 Couteau tout usage D 193 27.90	Aloha Assiette double	C 226	15.00	22
Bello Minions (2) A 234 29.00 14+15 Best of Aloha-Set (4) K 78 45.00 23 Beurrier C 21 14.00 29 Boîte à sandwich Eco+ T 103 14.90 5 Bol Jumbo 7.5 l B 04 45.90 67 Bol mélangeur 3 l B 11 29.50 67 Brosse Eco Bouteilles T 51 16.50 8 Brosse pour pailles Eco+ T 52 3.00 5 Carafe Clear Collection C 212 58.00 19 CheeSmart® A 204 49.50 29 Ciseaux de cuisine D 94 43.60 47 Couteau à éplucher D 192 25.40 47 Couteau à pain D 191 41.10 47 Couteau à tomate D 194 27.90 47 Couteau du chef D 190 50.80 47 Couteau tout usage D 193 27.90 47 Couteau tout usage D 193 27.90 47 Cruche Clear 1.7 L C 204 36.00 19 Crilère à égoutter D 222 14.00 43 Cuillère de service D 166 14.00 43 Cuillère de service D 166 14.00 43 Cuillère du Chef D 174 14.70 42 Duo à épices midi (2) A 91 18.00 33 Duo à épices midi (2) A 90 16.00 39		165	30.00	12
Best of Aloha-Set (4) K 78 45.00 23 Beurrier C 21 14.00 29 Boîte à sandwich Eco+ T 103 14.90 5 Bol Jumbo 7.5 l B 04 45.90 67 Bol mélangeur 3 l B 11 29.50 67 Brosse Eco Bouteilles T 51 16.50 8 Brosse pour pailles Eco+ T 52 3.00 5 Carafe Clear Collection C 212 58.00 19 CheeSmart® A 204 49.50 29 Ciseaux de cuisine D 94 43.60 47 Couteau à éplucher D 192 25.40 47 Couteau à pain D 191 41.10 47 Couteau à tomate D 194 27.90 47 Couteau du chef D 190 50.80 47 Couteau tout usage D 193 27.90 47 Couverts & G C 218 9.50 11 Croissant-Party D 156 41.00 67 Cruche Clear 1.7 L C 204 36.00 19 Cuillère à égoutter D 222 14.00 43 Cuillère de service D 166 14.00 43 Cuillère de service D 166 14.00 33 Duo à épices mini (2) A 90 16.00 39 Easy Speedy D 199 64.00 39	Bac à glaçons futé	G 29	23.70	30
Beurrier C 21 14.00 29 Boîte à sandwich Eco+ T 103 14.90 5 Bol Jumbo 7.5 l B 04 45.90 67 Bol mélangeur 3 l B 11 29.50 67 Brosse Eco Bouteilles T 51 16.50 8 Brosse pour pailles Eco+ T 52 3.00 5 Carafe Clear Collection C 212 58.00 19 CheeSmart® A 204 49.50 29 Ciseaux de cuisine D 94 43.60 47 Couteau à éplucher D 192 25.40 47 Couteau à pain D 191 41.10 47 Couteau à tomate D 194 27.90 47 Couteau du chef D 190 50.80 47 Couteau tout usage D 193 27.90 47 Couverts & Go C 218 9.50 11 Croissant-Party D 156 41.00 67 Cruche Clear 1.7 L C 204 36.00 19 <t< td=""><td>Bello Minions (2)</td><td>A 234</td><td>29.00</td><td>14 + 15</td></t<>	Bello Minions (2)	A 234	29.00	14 + 15
Boîte à sandwich Eco+ T 103 14.90 5 Bol Jumbo 7.5 l B 04 45.90 67 Bol mélangeur 3 l B 11 29.50 67 Brosse Eco Bouteilles T 51 16.50 8 Brosse pour pailles Eco+ T 52 3.00 5 Carafe Clear Collection C 212 58.00 19 CheeSmart® A 204 49.50 29 Ciseaux de cuisine D 94 43.60 47 Couteau à éplucher D 192 25.40 47 Couteau à pain D 191 41.10 47 Couteau à tomate D 194 27.90 47 Couteau du chef D 190 50.80 47 Couteau tout usage D 193 27.90 47 Couverts & Go C 218 9.50 11 Croissant-Party D 156 41.00 67 Cruche Clear 1.7 L C 204 36.00 19 Cuillère à égoutter D 222 14.00 43 Cuillère de service D 166 14.00 43 Cuillère de service D 166 14.00 33 Duo à épices midi (2) A 91 18.00 33 Easy Speedy D 199 64.00 39	Best of Aloha-Set (4)	K 78	45.00	23
Bol Jumbo 7.5 l B 04 45.90 67 Bol mélangeur 3 l B 11 29.50 67 Brosse Eco Bouteilles T 51 16.50 8 Brosse pour pailles Eco+ T 52 3.00 5 Carafe Clear Collection C 212 58.00 19 CheeSmart® A 204 49.50 29 Ciseaux de cuisine D 94 43.60 47 Couteau à éplucher D 192 25.40 47 Couteau à pain D 191 41.10 47 Couteau à tomate D 194 27.90 47 Couteau du chef D 190 50.80 47 Couteau tout usage D 193 27.90 47 Couverts & Go C 218 9.50 11 Croissant-Party D 156 41.00 67 Cruche Clear 1.7 L C 204 36.00 19 Cuillère à égoutter D 222 14.00 43 Cuillère de service D 166 14.00 43	Beurrier	C 21	14.00	29
Bol mélangeur 3 l B 11 29.50 67 Brosse Eco Bouteilles T 51 16.50 8 Brosse pour pailles Eco+ T 52 3.00 5 Carafe Clear Collection C 212 58.00 19 CheeSmart® A 204 49.50 29 Ciseaux de cuisine D 94 43.60 47 Couteau à éplucher D 192 25.40 47 Couteau à pain D 191 41.10 47 Couteau à tomate D 194 27.90 47 Couteau du chef D 190 50.80 47 Couteau tout usage D 193 27.90 47 Couverts & Go C 218 9.50 11 Croissant-Party D 156 41.00 67 Cruche Clear 1.7 L C 204 36.00 19 Cuillère à égoutter D 222 14.00 43 Cuillère de service D 166 14.00 43 Cuillère du Chef D 174 14.70 42 Duo à épices midi (2) A 91 18.00 33 Easy Speedy D 199 64.00 39	Boîte à sandwich Eco+	T 103	14.90	5
Brosse Eco Bouteilles T 51 16.50 8 Brosse pour pailles Eco+ T 52 3.00 5 Carafe Clear Collection C 212 58.00 19 CheeSmart® A 204 49.50 29 Ciseaux de cuisine D 94 43.60 47 Couteau à éplucher D 192 25.40 47 Couteau à pain D 191 41.10 47 Couteau à tomate D 194 27.90 47 Couteau du chef D 190 50.80 47 Couteau tout usage D 193 27.90 47 Couverts & Go C 218 9.50 11 Croissant-Party D 156 41.00 67 Cruche Clear 1.7 L C 204 36.00 19 Cuillère à égoutter D 222 14.00 43 Cuillère de service D 166 14.00 43 Cuillère du Chef D 174 14.70 42 Duo à épices midi (2) A 91 18.00 33 Easy Speedy D 199 64.00 39	Bol Jumbo 7.5 l	B 04	45.90	67
Brosse pour pailles Eco+ T 52 3.00 5 Carafe Clear Collection C 212 58.00 19 CheeSmart® A 204 49.50 29 Ciseaux de cuisine D 94 43.60 47 Couteau à éplucher D 192 25.40 47 Couteau à pain D 191 41.10 47 Couteau à tomate D 194 27.90 47 Couteau du chef D 190 50.80 47 Couteau tout usage D 193 27.90 47 Couverts & Go C 218 9.50 11 Croissant-Party D 156 41.00 67 Cruche Clear 1.7 L C 204 36.00 19 Cuillère à égoutter D 222 14.00 43 Cuillère de service D 166 14.00 43 Cuillère du Chef D 174 14.70 42 Duo à épices midi (2) A 91 18.00 33 Duo à épices mini (2) A 90 16.00 39 <	Bol mélangeur 3 l	B 11	29.50	67
Carafe Clear Collection C 212 58.00 19 CheeSmart® A 204 49.50 29 Ciseaux de cuisine D 94 43.60 47 Couteau à éplucher D 192 25.40 47 Couteau à pain D 191 41.10 47 Couteau à tomate D 194 27.90 47 Couteau du chef D 190 50.80 47 Couteau tout usage D 193 27.90 47 Couverts & Go C 218 9.50 11 Croissant-Party D 156 41.00 67 Cruche Clear 1.7 L C 204 36.00 19 Cuillère à égoutter D 222 14.00 43 Cuillère de service D 166 14.00 43 Cuillère du Chef D 174 14.70 42 Duo à épices midi (2) A 91 18.00 33 Easy Speedy D 199 64.00 39	Brosse Eco Bouteilles	T 51	16.50	8
CheeSmart® A 204 49.50 29 Ciseaux de cuisine D 94 43.60 47 Couteau à éplucher D 192 25.40 47 Couteau à pain D 191 41.10 47 Couteau à tomate D 194 27.90 47 Couteau du chef D 190 50.80 47 Couteau tout usage D 193 27.90 47 Couverts & Go C 218 9.50 11 Croissant-Party D 156 41.00 67 Cruche Clear 1.7 L C 204 36.00 19 Cuillère à égoutter D 222 14.00 43 Cuillère de service D 166 14.00 43 Cuillère du Chef D 174 14.70 42 Duo à épices midi (2) A 91 18.00 33 Easy Speedy D 199 64.00 39	Brosse pour pailles Eco+	T 52	3.00	5
Ciseaux de cuisine D 94 43.60 47 Couteau à éplucher D 192 25.40 47 Couteau à pain D 191 41.10 47 Couteau à tomate D 194 27.90 47 Couteau du chef D 190 50.80 47 Couteau tout usage D 193 27.90 47 Couverts & Go C 218 9.50 11 Croissant-Party D 156 41.00 67 Cruche Clear 1.7 L C 204 36.00 19 Cuillère à égoutter D 222 14.00 43 Cuillère de service D 166 14.00 43 Cuillère du Chef D 174 14.70 42 Duo à épices midi (2) A 91 18.00 33 Duo à épices mini (2) A 90 16.00 33 Easy Speedy D 199 64.00 39	Carafe Clear Collection	C 212	58.00	19
Couteau à éplucher D 192 25.40 47 Couteau à pain D 191 41.10 47 Couteau à tomate D 194 27.90 47 Couteau du chef D 190 50.80 47 Couteau tout usage D 193 27.90 47 Couverts & Go C 218 9.50 11 Croissant-Party D 156 41.00 67 Cruche Clear 1.7 L C 204 36.00 19 Cuillère à égoutter D 222 14.00 43 Cuillère de service D 166 14.00 43 Cuillère du Chef D 174 14.70 42 Duo à épices midi (2) A 91 18.00 33 Duo à épices mini (2) A 90 16.00 33 Easy Speedy D 199 64.00 39	CheeSmart®	A 204	49.50	29
Couteau à pain D 191 41.10 47 Couteau à tomate D 194 27.90 47 Couteau du chef D 190 50.80 47 Couteau tout usage D 193 27.90 47 Couverts & Go C 218 9.50 11 Croissant-Party D 156 41.00 67 Cruche Clear 1.7 L C 204 36.00 19 Cuillère à égoutter D 222 14.00 43 Cuillère de service D 166 14.00 43 Cuillère du Chef D 174 14.70 42 Duo à épices midi (2) A 91 18.00 33 Duo à épices mini (2) A 90 16.00 33 Easy Speedy D 199 64.00 39	Ciseaux de cuisine	D 94	43.60	47
Couteau à tomate D 194 27.90 47 Couteau du chef D 190 50.80 47 Couteau tout usage D 193 27.90 47 Couverts & Go C 218 9.50 11 Croissant-Party D 156 41.00 67 Cruche Clear 1.7 L C 204 36.00 19 Cuillère à égoutter D 222 14.00 43 Cuillère de service D 166 14.00 43 Cuillère du Chef D 174 14.70 42 Duo à épices midi (2) A 91 18.00 33 Duo à épices mini (2) A 90 16.00 33 Easy Speedy D 199 64.00 39	Couteau à éplucher	D 192	25.40	47
Couteau du chef D 190 50.80 47 Couteau tout usage D 193 27.90 47 Couverts & Go C 218 9.50 11 Croissant-Party D 156 41.00 67 Cruche Clear 1.7 L C 204 36.00 19 Cuillère à égoutter D 222 14.00 43 Cuillère de service D 166 14.00 43 Cuillère du Chef D 174 14.70 42 Duo à épices midi (2) A 91 18.00 33 Duo à épices mini (2) A 90 16.00 33 Easy Speedy D 199 64.00 39	Couteau à pain	D 191	41.10	47
Couteau tout usage D 193 27.90 47 Couverts & Go C 218 9.50 11 Croissant-Party D 156 41.00 67 Cruche Clear 1.7 L C 204 36.00 19 Cuillère à égoutter D 222 14.00 43 Cuillère de service D 166 14.00 43 Cuillère du Chef D 174 14.70 42 Duo à épices midi (2) A 91 18.00 33 Duo à épices mini (2) A 90 16.00 33 Easy Speedy D 199 64.00 39	Couteau à tomate	D 194	27.90	47
Couverts & Go C 218 9.50 11 Croissant-Party D 156 41.00 67 Cruche Clear 1.7 L C 204 36.00 19 Cuillère à égoutter D 222 14.00 43 Cuillère de service D 166 14.00 43 Cuillère du Chef D 174 14.70 42 Duo à épices midi (2) A 91 18.00 33 Duo à épices mini (2) A 90 16.00 33 Easy Speedy D 199 64.00 39	Couteau du chef	D 190	50.80	47
Croissant-Party D 156 41.00 67 Cruche Clear 1.7 L C 204 36.00 19 Cuillère à égoutter D 222 14.00 43 Cuillère de service D 166 14.00 43 Cuillère du Chef D 174 14.70 42 Duo à épices midi (2) A 91 18.00 33 Duo à épices mini (2) A 90 16.00 33 Easy Speedy D 199 64.00 39	Couteau tout usage	D 193	27.90	47
Cruche Clear 1.7 L C 204 36.00 19 Cuillère à égoutter D 222 14.00 43 Cuillère de service D 166 14.00 43 Cuillère du Chef D 174 14.70 42 Duo à épices midi (2) A 91 18.00 33 Duo à épices mini (2) A 90 16.00 33 Easy Speedy D 199 64.00 39	Couverts & Go	C 218	9.50	11
Cuillère à égoutter D 222 14.00 43 Cuillère de service D 166 14.00 43 Cuillère du Chef D 174 14.70 42 Duo à épices midi (2) A 91 18.00 33 Duo à épices mini (2) A 90 16.00 33 Easy Speedy D 199 64.00 39	Croissant-Party	D 156	41.00	67
Cuillère de service D 166 14.00 43 Cuillère du Chef D 174 14.70 42 Duo à épices midi (2) A 91 18.00 33 Duo à épices mini (2) A 90 16.00 33 Easy Speedy D 199 64.00 39	Cruche Clear 1.7 L	C 204	36.00	19
Cuillère du Chef D 174 14.70 42 Duo à épices midi (2) A 91 18.00 33 Duo à épices mini (2) A 90 16.00 33 Easy Speedy D 199 64.00 39	Cuillère à égoutter	D 222	14.00	43
Duo à épices midi (2) A 91 18.00 33 Duo à épices mini (2) A 90 16.00 33 Easy Speedy D 199 64.00 39	Cuillère de service	D 166	14.00	43
Duo à épices mini (2) A 90 16.00 33 Easy Speedy D 199 64.00 39	Cuillère du Chef	D 174	14.70	42
Easy Speedy D 199 64.00 39	Duo à épices midi (2)	A 91	18.00	33
	Duo à épices mini (2)	A 90	16.00	33
Eco+ Mug to go T 101 19.00 4	Easy Speedy	D 199	64.00	39
	Eco+ Mug to go	T 101	19.00	4

			•
Produit	No	Fr.	Page
Eco-Boueille Sport orange 750 ml	C 139	18.00	8
Eco-Bouteille bleu 500 ml	C 136	11.00	8
Eco-Bouteille bleu 750 ml	C 178	16.00	8
Eco-Bouteille Pingouin 350 ml	C 170	9.90	8
Eco-Bouteille Sport rose 1 L	C 138	20.00	8
Eco-Bouteille Sport rose 500 ml	C 179	12.00	8
Eco-Bouteille Sport vert 1.5 L	C 183	23.00	8
Eco-Bouteille verte 310 ml	C 184	8.00	8
Empil'Bouteilles (2)	T 54	12.00	7
Eplucheur universel	D 119	18.00	44
Eplucheur vertical	D 82	18.00	44
Essoreuse Express	D 226	49.00	38
Etiquettes Aliments & Epices	E 22	5.00	33
Etiquettes pour la congélation	E33	4.00	30
Extra SuperSonic Chopper	D 200	82.00	37
Feuille à pâtisserie	D 05	23.50	66
Feuille silicone à rebords	H 47	34.00	63
Fouet	D 165	21.00	43
Freeze'N Fresh	G 45	32.00	31
Freezer Mates 170 ml (2)	G 41	15.30	30
Freezer Mates haut 1.1 l (2)	G 35	25.50	30
Freezer Mates plat 1 l	G 36	23.50	30
Freezer Mates plat 2.25 l	G 38	32.60	30
Freezer Mates Set (5)	G 37	59.00	31
Gant silicone	H 48	30.00	59
Gobelet Eco+ 470 ml	T 102	13.00	5
Gobelets à paille Aqua 330 ml (2)	J 37	19.90	22
Grand Cuiseur à riz	159	40.50	49
Grand Micro Urban 3 l	I 105	133.00	52
Grand Shaker 600 ml	D 213	27.00	65
Grand SuperSonic Chopper	D 169	60.00	37
Hot & Go Mug	C196	62.00	11
Jeu de bols 300 ml (4)	B 27	25.00	26
Jeu de bols 600 ml (3)	B 26	28.00	26
Jeu de grands bols (3)	B 02	36.00	26

Produit	No	Fr.	Page
Kids-Festival	B 15	16.00	26
Louche	D 164	14.00	42
Lunch Box	A 136	26.50	11
Mando Junior	D 233	50.00	41
MandoChef	D 202	105.00	41
MegaSmart 5.5 l	A 169	50.80	45
MicroCook rond 2.25 l	132	64.00	51
Microfibre Serpillère Plus	T 29	22.00	17
Microfibre UltraPro	T 24	16.50	17 + 59
Microfibres Lunettes (2)	T 42	18.50	17
Microfibres Poussière (2)	T 46	26.00	17
Microfibres Tout Usage (2)	T 43	19.50	17
Microfibres Vaisselle (2)	T 45	30.00	17
Microfibres Verres & Vitres (2)	T 44	28.00	17
MicroPro Grill	I 100	289.00	56
MicroPro Ring	199	20.00	56
MicroQuick	170	179.00	55
Mini Moules MicroUrban (8)	I 102	37.00	52
Moule à bâtonnets silicone	H 53	31.00	63
Moule à gaufres silicone	H 46	31.00	63
Moule à hoops silicone	H 49	31.00	63
Moule rectangulaire silicone	H 51	32.00	63
Moulin Magique	D 126	45.00	38
Mousselait Moments	C 104	36.00	20
Mug Crystalwave	162	15.60	12
Omeletto	158	25.90	49
OnionSmart 3 l	A 168	36.70	45
Ouvre-boîtes	D 159	46.00	44
Pailles Eco+ (2)	T 100	9.00	5
Passoire combinée	D 12	28.00	38
Pelle coupante	D 171	14.00	43
Perle de cuisine	D 215	21.30	65
Petit CheeSmart	A 205	38.50	29
Petit SuperSonic Chopper	D 158	50.00	37
Petite Louche	D 172	11.40	43
Pichet magique 1.25 l	D 217	31.20	65
Pichet MicroCook 1 l	130	52.00	51

Produit	No	Fr.	Page
Pichet Slim 2 l	C 85	22.00	26
Pince du Chef	D 175	14.50	42
Pinceau à pâtisserie silicone	D 181	16.60	66
Planche Flex	D 179	12.50	47
Plat de service rectangulaire	C 99	51.90	21
Poche à douilles (5 douilles)	D 70	29.10	68
Pot de rangement haut	D 241	20.50	43
Poudreuse Basica 400 ml	P 23	31.00	68
Presse-purée	D 66	12.90	43
Raclette universelle	T 53	18.00	7
Râpe	D 240	22.00	43
Regula 1.2 l	A 71	22.00	35
Regula 2.6 l	A 72	25.00	35
Regula 4 l	A 73	28.00	35
Roi spätzli	P 22	29.90	69
Rondovision 1.1 L	A 79	17.00	33
Rondovision pour liquides 1.1 L	A 207	18.00	33
Rouleau Modulo & découpoirs Modulo	D 176	31.50	66
Sac Shopping XL	T 49	6.00	25
Saupoudreuse de table	C 100	20.80	20
Set CoolSmart (4)	K 41	45.70	29
Set Crystalwave grand (3)	164	49.90	12
Set Crystalwave petit (3)	163	39.50	13
Set de couteaux (5)	K 83	149.00	47
Set de Jumeaux Eco+ (2)	T 104	20.00	5
Set d'ustensiles de cuisine (6)	K 86	69.00	42
Set Freezer Mates 450 ml (4)	G 34	35.70	30
Set provisions (7)	K 90	120.00	35
Set réfrigération (11)	K 88	89.00	27
Set Tuppervision (5)	K 89	69.00	35
Set UltraPro ovale (2)	K 33	139.00	60
Set VentSmart (5)	K 87	64.00	24
Shaker 350 ml	D 214	19.40	65
Snacky à compartiments	A 217	18.00	11
Spatule large	D 170	15.00	43
Spatule longue	D 221	12.40	43

Produit	No	Fr.	Page
Spatule silicone	D 167	21.00	42
Spatule silicone fine	D 78	15.00	43
Speedy Mando	D 234	29.90	41
Spider Fouet	D 220	15.00	42 + 51
Spiralino	D 245	24.00	41
Sucrier & Crémier ThermoTup	C 166	15.80	20
Support à papier ménage	D 74	18.20	7
ThermoTup 1 l	C 165	106.60	20
Tire-bouchon	D 144	38.60	44
Tour magique	D 210	20.80	68
Tourtetwist	C 167	61.20	21
TupperTime 350 ml	C 205	18.50	19
Tuppervision 1	A 61	14.00	33
Tuppervision 2	A 62	16.00	33
Tuppervision 3	A 63	18.00	33
Tuppervision 4	A 64	19.00	33
Tuppervision 5	A 65	22.00	33
UltraPro Cornetti (4)	H 40	34.00	69
UltraPro ovale 2 l	H 30	90.00	60
UltraPro ovale 3.5 l	H 31	99.00	60
UltraPro rectangulaire 3.3 l	H 33	150.00	59
UltraPro rectangulaire 5.7 l	H 32	165.00	59
VentSmart 4.4 l	A 183	32.00	25
VentSmart 800 ml	A 180	17.00	25
VentSmart haut 1.8 l	A 181	21.00	25
VentSmart plat 1.8 l	A 182	22.00	25



